


VRS Now GNSS püsijaam



△ - Elva linna põhivõrgu punkt
 ⊙ - VRS Now GNSS püsijaam
 ⊙ - käigu punkt
 1000 - punkti nr.